



品名	遠赤外線チャコールファイバーヒーター
型式	ECH930 (W) / ECH930 (B)
カラー	ホワイト/ブラウン
電源	100V 50/60Hz
消費電力	300W (H) / 150W (L)
電気代の目安	最大 約6.6円/時 (1kW時=22円の場合)
本体寸法	約 上部 $\phi$ 98×ベース 部 $\phi$ 180×高さ 480 mm
本体重量	約1.1kg
コードの長さ	約1.8m
原産国	中国
JAN I — F	4526899 00116 5 (W) / 4526899 00117 2 (B)
保証期間	1年
標準価格	オープン

#### 好みに合わせて選べる2色。

ふんわりしたイメージのホワイトと、木の ぬくもりを感じさせるブラウンの2色。





✓ スウェーデン語でソフト (mjuk:ミューク)、ホワイト (vit:ヴィート)、リフレッシュ (friska:フリスカ▶)を意味します。浮遊感のある ┛シンプルなデザインで空間に やさしくとけ込み、ライフスタイルも ♪からだもリフレッシュできるシリーズです。



お部屋に置いたときの印象は、

上から下へゆるやかにラウンドするボディライン、

上面のフラットスペースにスイッチを配置し、

お部屋の角や壁に置かれたときの美しさを追求したデザイン。

操作もルックスもシンプルであることにこだわりました。

優雅でやさしい佇まい。

足元はまるみのあるスクエア。

#### 安全に関するご注意

■ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いくだ さい。●定格電圧(100V)以外では使用しないでください。火災の 原因となります。●消費電力が1kW以上の製品は、定格15A以上 の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因と がります。製品に直接水をかけたり、発室・シャワー・洗濯機など の水周りに設置しないでください。感電のおそれがあり、ショート・ サビ・故障の原因となります。®安定した平らな場所に設置し、カ ーテンなどの燃えやすい物の近くや、スプレー缶など可燃性のあ る物の周りでは使用しないでください。火災の原因となります。



#### こんな症状はありませんか

■スイッチを入れても時々運転しないことがある。 □ードを動かすと、通電したり、しなかったりする■運転中、異常な音がする。●こげくさい匂いがする。本体が変形したり、異常に熱い。●その他の異 常、故障がある。

以上のような症状の時は、使用を中止し、故障や 事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談く

2009.8



エレクトロラックスグループは、WWFを支援してい ます。<アースキーパーになろう>WWF(世界自然 保護基金)は世界最大規模の自然保護団体です。 お問い合せ: WWFジャパン TEL.03-3769-1241 会員係

#### エレクトロラックス・ジャパン株式会社 小物家電事業部

本社: 東京都港区海岸3丁目2番12号 安田芝浦第2ビル Phone, 03-5445-3360

SHARE MORE OF OUR THINKING @ WWW.ELECTROLUX.CO.JP







# Charcoal Fiber Heater


### 「綿花」のオーガニックなあたたかさ。

熱源に使われているのは、綿花のわた。 これを真空中1200℃で焼成し、炭素繊維化(特許申請)。 石英ガラスで覆い、内部を真空にすることで 炭素繊維が燃えないようにしたのが 「植物性炭素繊維チャコールファイバー」です。 電気を通すと遠赤外線を放射します。









この部分が広範囲であるほど、非常にあたたかく、人体への赤外線の吸収率が高い。

#### スイッチを入れると同時に すばやい立ち上がり。

電源ボタンを押すだけで、すぐ にあたたまる速暖ヒーターです。 消費電力は、ハロゲンヒーターの 約1/2\*と省エネにもなります。

※ハロゲンヒーターと同等性能・設定の場合



300w



## 赤ちゃんのいる ご家庭でもあんしん。

#### **▼●** チャイルドロック

万一、お子様がいたずらをしても、電源オフ 以外の操作ができないようになっています。

#### (150W) ワット切り換え

150Wまたは300Wが選べます。 一度温まったら 150Wに切り換えることで 省エネ効果が得られます。

#### ※ 消し忘れ防止タイマー

ボタン操作を3時間おこなわないと、 電源が自動的にOFFになり、 おやすみ前などの消し忘れを防ぎます。

#### 転倒OFFスイッチ

360°どの方向に倒れても、 自動的に電源が切れるようになっています。



### スイッチ音

電源、ワット切り換え、チャイルドロック 設定・解除時には、「ピッ」という スイッチ音で確認できます。

#### キッチンや寝室、トイレなどに。

移動に便利なハンドル付き。 超軽量なので、女性でも片手でラクに 持ち運べます。

